



Филиал ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС»

**ПРИКАЗ**

г. Новосибирск

28.08.2025

НГЭС/93-360

№ \_\_\_\_\_

О внесении изменений в приказ  
филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»  
№НГЭС/93-283 от 12.09.2024

В целях исполнения Оперативного указания ОУ-04-2023 (ОТ) от 09.06.2023 «Об обеспечении безопасных условий труда при строительстве, реконструкции и ремонте»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести изменения в приказ №НГЭС/93-283 от 12.09.2024 «Об утверждении и введении в действие Положения о порядке подключения временных потребителей электроэнергии» (далее — Приказ), дополнив его п. 1.1. в следующей редакции:

«1.1. Утвердить и ввести в действие Порядок размещения мобильных инвентарных временных зданий (вагонов-бытовок) в филиале ПАО «РусГидро»- «Новосибирская ГЭС» для пребывания персонала (далее — Порядок)».

2. Дополнить Приказ Приложением № 2 в редакции Приложения №1 к настоящему приказу.

3. Начальникам Оперативной службы Дроздову Д.М., Службы релейной защиты, автоматики и метрологии Локтионову А.В., Службы связи, информационных и технологических систем Шварцу В.Д., Службы эксплуатации Иванову А.А., Производственно-технической службы Храмкову П.Ю., Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений Кондратьеву А.В., Отдела материально-технического обеспечения Богачеву А.П., Службы безопасности Смирнову М.А., Службы охраны труда и производственного контроля Решетникову А.В.:

3.1. Ознакомиться самим и ознакомить подчинённый персонал с Порядком в течение пяти рабочих дней с даты издания настоящего приказа посредством Системы электронного документооборота (Докумино) либо под подпись в Листе ознакомления (Приложение №2 к настоящему приказу) в течение 5-ти рабочих дней с даты издания настоящего приказа и представить в указанный срок заполненные Листы ознакомления в СОТиПК для хранения.

3.2. Руководствоваться самим и обеспечить обязательное руководство утвержденным Порядком подчинённым персоналом, при организации безопасного выполнения работ с выдачей нарядов, распоряжений на

3.3.выполнение работ с подключением временных потребителей, а так же при инспекции рабочих мест.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Службы охраны труда и производственного контроля Решетникова А.В.

Директор



А.В. Холодов

Рассылается: дело, заместитель директора-главный инженер, заместитель главного инженера по эксплуатации, заместитель главного инженера по технической части, СРЗАиМ, СЭ, ССИиТС, ОС, СМОиГТС, ПТС, ОМТО, СОТиПК, СБ.

Приложение №1  
к приказу филиала ПАО  
«РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»  
№ 8.08.2025 от НГЭС/93-360

Приложение №2  
к приказу филиала ПАО  
«РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»  
№ НГЭС/93-283 от 12.09.2024

## ПОРЯДОК

размещения мобильных инвентарных временных зданий (вагонов-бытовок) для пребывания персонала в филиале ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»<sup>1</sup>

1. Допускается размещение вагонов-бытовок подрядной организации на территории филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» (далее Филиал) в исключительных случаях, при отсутствии возможности предоставления площадей в производственных зданиях.
2. Для получения разрешения на размещение вагона-бытовки организация, выполняющая работы в Филиале, направляет в адрес руководителя Филиала письменный запрос с приложением схемы предполагаемого размещения и подключения к электросети вагона-бытовки.
3. Место размещения вагонов-бытовок согласовывается с:
  - 3.1 Техническим куратором;
  - 3.2 Руководителем структурного подразделения технического куратора;
  - 3.3 Начальником Службы охраны труда и производственного контроля (СОТ и ПК);
  - 3.4 Начальником Службы безопасности (СБ).
4. Установка вагонов-бытовок допускается на горизонтальных площадках, оборудованных твердым водонепроницаемым покрытием, на расстоянии не ближе 30 метров от зданий. Не допускается установка вагонов-бытовок в охранной зоне ВЛ и КЛ, на откосах грунтовых плотин.
5. Вагоны-бытовки должны располагаться вне опасной зоны от действия подъемных сооружений (ПС) и технических устройств размещаемых на площадках опасного производственного объекта, а также на расстоянии не менее 10 м от откосов открытых траншей, котлованов.

---

<sup>1</sup>Далее - Филиал

6. Монтаж (демонтаж) вагонов-бытовок с применением ПС должен выполняться в соответствии с требованиями утвержденной технологической карты (ТК) или проекта производства работ (ППР).
7. Допускается к размещению на территории Филиала вагон-бытовка заводского исполнения, изготовленный из жесткого сварного каркаса, обшитый снаружи профилированными листами, утепленный из негорючего материала, с установленной СПС (системой пожарной сигнализации) и средствами звукового, светового оповещения о пожаре.
8. В соответствии с действующими правилами противопожарного режима в вагоне-бытовке должен быть размещен огнетушитель соответствующего ранга тушения и на видном месте вывешена Инструкция о мерах пожарной безопасности в данном помещении, разработанная и утвержденная руководителем подрядной организации.
9. Размещаемые вагоны-бытовки не должны препятствовать доступу пожарных подразделений к существующим зданиям и сооружениям.
10. Монтаж и подключение к электросети Филиала проводится согласно: «Положения о порядке подключения временных потребителей электроэнергии в филиале ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»».
11. Подъездные пути к вагонам-бытовкам должны быть из твердого покрытия.
12. При установке вагонов-бытовок для размещения в них людей, в том числе при установке передвижных мастерских, необходима установка биотуалета и контейнера для сбора отходов, который должен по мере заполнения вывозиться за счет средств и сил организации, эксплуатирующей вагон-бытовку.
13. На дверях вагона-бытовки вывешивается табличка с информацией о: принадлежности организации, эксплуатирующей вагон-бытовку, лицо ответственное за обеспечение пожарной безопасности, номер телефона ответственного лица и место хранения ключей от вагона-бытовки.
14. На период размещения, территория, прилегающая к вагону-бытовке, в радиусе 15 метров должна содержаться организацией, в ведении которой находится вагон-бытовка, в надлежащем санитарном, эксплуатационном и противопожарном состоянии. На прилегающей территории к вагону-бытовке запрещается складирование горючих материалов, хранение ЛВЖ и ГЖ, баллонов с горючим газом или с кислородом на расстоянии менее 15 м от вагона-бытовки в нарушении требований правил противопожарного режима.
15. Руководитель подрядной организации, который является инициатором размещения вагона-бытовки, несет ответственность за обеспечение и соблюдение требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности данного помещения, санитарного состояния

прилегающей территории, за использование вагончика по заявленному назначению.

16. Внутри вагона-бытовки не разрешается курение, использование открытого огня, неинвентарных обогревателей, хранение ЛВЖ и ГЖ, устройство постоянного места жительства работников.
17. Передвижные мобильные вагоны-бытовки на пневмоколесном ходу (вагончики-прицепы) должны быть надежно зафиксированы инвентарными упорами на месте установки.
18. Руководитель подрядной организации обязан после полного завершения работ в течении 5 рабочих дней вывезти установленные им (в том числе и привлекаемыми субподрядными организациями) вагоны-бытови, биотуалеты, контейнеры и т.п. с территории филиала с полной уборкой переданной территории.

Согласовано:

Заместитель главного инженера  
по технической части

А.А. Дронченко

Заместитель главного инженера  
по эксплуатации

А.П. Колабин

Начальник службы охраны труда  
и производственного контроля

А.В. Решетников

с приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О внесении изменений в приказ филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская  
ГЭС» № НГЭС/93-283 от 12.09.2024»

[illegible]