


Лекажный агрегат OTS											
Датчик уровня масла	Лекажный насос	Шкаф управления лекажным агрегатом									
		Питание насоса	Питание шкафа 380 В 50 Гц	Общий +24 В	Неисправность питания	Выключатель отключен	Режим управления	Работа насоса	Неисправность насоса	Общий +24 В	Управление насосом от ПТК



Формат А2