


| Маслоохладительная установка ОС |             |                          |                                               |                           |                |                          |                         |                     |                  |                         |                |                       |                       |                        |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Клапан<br>электромагнитный      | Реле потока | Маслонасосный<br>агрегат | Шкаф управления маслоохладительной установкой |                           |                |                          |                         |                     |                  |                         |                |                       |                       |                        |
|                                 |             |                          | Питание насоса                                | Питание шкафа 380 В 50 Гц | Общий<br>+24 В | Неисправность<br>питания | Выключатель<br>отключен | Режим<br>управления | Работа<br>насоса | Неисправность<br>насоса | Общий<br>+24 В | Управление<br>насосом | Низкий<br>расход воды | Управление<br>клапаном |



Формат А2