

Система измерительная "R1500/6"
прибор: "TDM-P034_R1500/6" модульный
Таблица подключения.

Обозначение кабеля	Марка кабеля	Откуда идет	Куда поступает	Примечание
1	Провод – не менее 6 мм ²	Монтажный шкаф прибора Внешний болт заземления M8	Внешний контур заземления	Заземление шкафа должно быть видимым!
2	Многожильный (2 жилы) 1,5 – 3 мм ²		Монтажный шкаф прибора Клеммы XT1, XT2 (L, N)	В металлорукаве, ввод M20x1,5
4	Кабель витая пара 2P экранированная КВПЭФУ-5е 2x2x0.52 ТУ 16.К99-014-2004	Бак трансформатора, Контроль температуры "Pt-100" Экран кабеля изолировать	Монтажный шкаф прибора Клемма XT6 (RTD 0.1) Экран кабеля заземлить (желто-зеленый контакт)	В металлорукаве P3-H-10, ввод M16x1,5
7	KMM-4x0,12 Многожильный	Монтажный шкаф прибора Контроль температуры "Pt-100A"	Монтажный шкаф прибора Клеммы XT12 (RTD 0.4)	ввод M16x1,5 Кабель совмещен с датчиком
8	KMM-4x0,12 Многожильный	Монтажный шкаф прибора Контроль влажности "SHm-1"	Монтажный шкаф прибора Клеммы XT13 (Hm)	ввод M20x1,5 Кабель совмещен с датчиком
9	Многожильный (3 жилы) 1,5 – 2,5 мм ²	АСУ-ТП подстанции Реле "Статус"	Монтажный шкаф прибора Клемма XT18 (R 0.1)	В металлорукаве, ввод M20x1,5
10	Многожильный (2 жилы) 1,5 – 2,5 мм ²	АСУ-ТП подстанции Реле "Авария"	Монтажный шкаф прибора Клеммы XT19 (R 0.2)	В металлорукаве, ввод M20x1,5
11	Многожильный (2 жилы) 1,5 – 2,5 мм ²	АСУ-ТП подстанции Реле "Тревога"	Монтажный шкаф прибора Клеммы XT20 (R 0.3)	В металлорукаве, ввод M20x1,5
12	Многожильный 2,5 – 3 мм ²	От ТН, напряжение стороны ВН от фазы А, В, С	Монтажный шкаф прибора клемма: XT181, XT182, XT183	ввод M20x1,5
21	RG-213 U Коаксиальный	Измерительный вывод высоковольтного ввода. Фаза А сторона ВН, DB-2//K*/L	Монтажный шкаф прибора Клеммы XT84, XT85 (+A, Sh)	В металлорукаве P3-H-15, ввод M20x1,5
22	RG-213 U Коаксиальный	Измерительный вывод высоковольтного ввода. Фаза В сторона ВН, DB-2//K*/L	Монтажный шкаф прибора Клеммы XT86, XT87 (+B, Sh)	В металлорукаве P3-H-15, ввод M20x1,5
23	RG-213 U Коаксиальный	Измерительный вывод высоковольтного ввода. Фаза С сторона ВН, DB-2//K*/L	Монтажный шкаф прибора Клеммы XT88, XT89 (+C, Sh)	В металлорукаве P3-H-15, ввод M20x1,5
27	U/UTP Cat5e PE 4x2x0.52 Витая пара	Клеммный шкаф трансформаторов тока Сторона ВН "IFCT-5A" – 3 шт.	Монтажный шкаф прибора клеммы: № XT96, XT97, XT98 (I A, I B, I C)	В металлорукаве, ввод PG9
28	PK50-3-34 Коаксиальный	Глухозазем. нейтраль бака тр. RFCT-4.2	Монтажный шкаф прибора Клемма XT101 (PD 1)	В металлорукаве P3-H-10, ввод M16x1,5
29	PK50-3-34 Коаксиальный	Шина заземления RFCT-4.2	Монтажный шкаф прибора Клемма XT102 (PD 2)	В металлорукаве P3-H-10, ввод M16x1,5