

- 1 Исправить и привести в соответствие надписи, значений параметров: КРУ, ЗРУ, ГРУ, РЩПТ, КТПСН.
 - 1.1 КТПСН исправить наименование АВ «Резервный» на:
 - 1.1.1 1QF4 — Пожарная насосная 2 рабочий ввод;
 - 1.1.2 1QF11 — Печь HARVIA;
 - 1.1.3 1QF21 — ШС ГРУ-6кВ;
 - 1.1.4 2QF11 — ДГР ОПФ НКУ;
 - 1.1.5 2QF22 — Пожарная насосная 1 рабочий ввод;
 - 1.1.6 2QF23 — Пожарная насосная 2 резервный ввод;
 - 1.1.7 2QF24 — Пожарная насосная 1 резервный ввод.
 - 1.2 КРУ-6кВ яч.№10 «ТСН ГТГ 3» исправить на «Резерв».
 - 1.3 КРУ-6кВ яч.№20 «ТСН ГТГ 4» исправить на «Резерв».
 - 1.4 ДЭС показания $\cos \phi$ - 1000Гц.
 - 1.5 ЗРУ-6кВ яч. №6 «» частота 1.00 Гц.
 - 1.6 Шкаф сигнализации 7РЦС — надписи типа «Параметр №5», «Параметр №6» и т.д. заменить на верные.
 - 1.7 ГРУ-6кВ яч. №407 «ПС КРУ яч.№23» заменить на «Резерв».
 - 1.8 ГРУ-6кВ яч. №305 «ПС КРУ яч.№1А» заменить на «Резерв»
 - 1.9 РЩПТ ГТГ-4 АВ QF-13 «Силовые цепи ШБСВ ГТГ-4».
 - 1.10 ГРУ-6кВ яч.№303 «СВ 23» неверное значение показаний тока ф.А.
- 2 Отсутствие связи для вывода информации параметров и статусе оборудования.
 - 2.1 Шкаф защит ГТГ-4 (нет отображения в журнале событий);
 - 2.2 РЩПТ ГРУ;
 - 2.3 РЩПТ ГТГ-4;
 - 2.4 КТПСН Ввод на секцию №1 и №2;
 - 2.5 ДЭС (ДГ-5);
 - 2.6 Реактор-1,2 Периодическое;
- 3 При проведении проверок по защите на ГТГ-1 и выводе в Журнале тревог Аварийной сигнализации по ГТГ-1, также выводится Аварийная сигнализация по ГТГ-2. На шкафу защит «ЭКРА» ГТГ-2 при этом нет аварийной сигнализации.
- 4 ЗРУ-6кВ яч. №16 — при установке плакатов безопасности происходит дублирование на яч. №17.
- 5 ГРУ-6кВ яч. №406 разное значения параметров по фазам на АРМ = 0А, на ячейке = 5А.
- 6 КТПСН-6/0,4кВ — нет возможности установки плакатов безопасности.
- 7 ЗРУ СШ2 —параметры секции поднять выше (перекрывают схему).
- 8 Добавить плакат «Ремонтное положение».
- 9 Во вкладке РЗА на АРМ ДЦУ установить кнопку сброса аварийной и предупредительной сигнализации, для каждого терминала защит ГРУ-6 кВ, а также шкафов защит генератора, расположенного в ВУК.
- 10 Подписать в журнале событий сигналы аварийной и предупредительной сигнализации от шкафа возбуждения генератора ГТГ-3.
- 11 КРУ 6 кВ яч. 11 скорректировать область кнопки на АРМ ДЦУ
- 12 Добавить схему ШСН ЗРУ
- 13 Добавить кнопку сброса сигнализации в EKRASCADA
- 14 От САУ ГТГ №1-№4 вывести сигнал по срабатыванию технологических защит в EKRASCADA