

Первая применяемость		Обозначение провода	Откуда идет			Цвет провода	Сечение провода, мм2	Куда поступает		Примечание	
			Обозначение устройства	Номер клеммы	Перемычки			Обозначение устройства	Номер клеммы		
Справочный №			XT0	1			Черн	1,5	SFO	1	
			XT0	3			Син	1,5	SFO	3	
			XT0	6			Жел/Зел	1,5	PE	1	
			SFO	2			Черн	1,5	XT3	1	
			SFO	4			Син	1,5	XT3	3	
			XT3	1			Черн	0,75	EL1	L	
			XT3	1			Черн	0,75	EL2	L	
			XT3	3			Син	0,75	EL1	N	
			XT3	4			Син	0,75	EL2	N	
			XT3	2			Черн	1,5	XS1	L	
			XT3	4			Син	1,5	XS1	N	
			XS1	PE			Жел/Зел	1,5	PE	1	
			XT1	1			Кр	1,5	SF1	1	
			XT1	2			Син	1,5	SF1	3	
			SF1	2			Кр	1,5	U1	X1L	
			SF1	4			Син	1,5	U1	X1N	
			XT1	1			Кр	0,75	XT1	3	
			XT1	2			Син	0,75	XT1	4	
			XT1	3A			Кр	0,75	KL1	A1	
			XT1	4A			Син	0,75	KL1	A2	
			KL1	A1			Кр	0,75	HL1	+	
			KL1	A2			Син	0,75	HL1	-	
			U1	X1PE			Жел/Зел	0,75	PE	2	
			U1	X2:+			Кр	1,5	VD1	IN:+	
			U1	X2:-			Син	1,5	VD1	IN:-	
			XT2	1			Кр	1,5	SF2	1	
			XT2	2			Син	1,5	SF2	3	
			SF2	2			Кр	1,5	U2	X1L	
			SF2	4			Син	1,5	U2	X1N	
			XT2	1			Кр	0,75	XT2	3	
			XT2	2			Син	0,75	XT2	4	
			XT2	3A			Кр	0,75	KL2	A1	
			XT2	4A			Син	0,75	KL2	A2	
			KL2	A1			Кр	0,75	HL2	+	
			KL2	A2			Син	0,75	HL2	-	
	U2	X1PE			Жел/Зел	0,75	PE	2			
	U2	X2:+			Кр	1,5	VD1	IN:+			
	U2	X2:-			Син	1,5	VD1	IN:-			

		Обозначение провода	Откуда идет			Цвет провода	Сечение провода, мм2	Куда поступает		Примечание
			Обозначение устройства	Номер клеммы	Перемычки			Обозначение устройства	Номер клеммы	
Инф.№ подл.	Подпись и дата	XT4	1A			Кр	0,75	AA1	38	
		XT4	5			Син	0,75	AA1	37	
		AA1	36			Жел/Зел	1,5	PE	3	
		XT4	3A			Кр	0,75	AA1	1	
		XT4	7			Син	0,75	HL3	-	
		XT5	1A			Кр	0,75	PIK24	13	
		XT5	8			Син	0,75	PIK24	12	
		PIK24	11			Жел/Зел	0,75	PE	4	
		XT5	2A			Кр	0,75	PIK25	13	
		XT5	9			Син	0,75	PIK25	12	
		PIK25	11			Жел/Зел	0,75	PE	5	
		XT5	3A			Кр	0,75	PIK26	13	
		XT5	10			Син	0,75	PIK26	12	
		PIK26	11			Жел/Зел	0,75	PE	5	
		XT5	4A			Кр	0,75	PIK27	13	
		XT5	11			Син	0,75	PIK27	12	
		PIK27	11			Жел/Зел	0,75	PE	6	
		XT5	5A			Кр	0,75	PIK26	13	
		XT5	12			Син	0,75	PIK26	12	
		PIK26	11			Жел/Зел	0,75	PE	6	
		XT5	6A			Кр	0,75	PIK29	13	
		XT5	13			Син	0,75	PIK29	12	
		PIK29	11			Жел/Зел	0,75	PE	7	
		XT5	7A			Кр	0,75	PIK30	13	
		XT5	14			Син	0,75	PIK30	12	
		PIK30	11			Жел/Зел	0,75	PE	7	
		XT6	1.3			Кр	0,75	KL1	1	
		XT6	2.1			Кр	0,75	KL2	1	
		XT6	2.2			Кр	0,75	U1	1	
		XT6	2.3			Кр	0,75	U2	1	
		XT6	3.1			Кр	0,75	SF1	1	
		XT6	3.2			Кр	0,75	SF2	1	
		XT6	3.3			Кр	0,75	SQ1	1	
		SQ1	11			Кр	0,75	SQ2	12	
		XT6	13			Бел	0,75	KL1	14	
		XT6	12			Бел	0,75	KL2	14	
		XT6	11			Бел	0,75	U1	2	
		XT6	10			Бел	0,75	U2	2	
		XT6	9			Бел	0,75	SF1	14	
		XT6	8			Бел	0,75	SF2	14	
		XT6	7			Бел	0,75	SQ1	12	
		SQ1	12			Бел	0,75	SQ2	12	
		XT6	1.1			Бел	0,75	AA1	21	
		XT6	4.1			Бел	0,75	AA1	11	
		XT6	7			Бел	0,75	AA1	22	
		XT6	8			Бел	0,75	AA1	23	
		XT6	9			Бел	0,75	AA1	24	
		XT6	10			Бел	0,75	AA1	25	
		XT6	11			Бел	0,75	AA1	26	
		XT6	12			Бел	0,75	AA1	27	
		XT6	13			Бел	0,75	AA1	28	
		XT6	15.1			Бел	0,75	AA1	12	
		XT6	15.2			Бел	0,75	AA1	2	
		AA1	2			Бел	0,75	HL3	+	
		SK1	1			Черн	0,75	SK2	1	
Инф.№ подл.	Подпись и дата					58252232.425200.0027.012.02.ТЭ4				Лист
										2
		Изм	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Обозначение провода	Откуда идет				Цвет провода	Сечение провода, мм2	Куда поступает		Примечание
	Обозначение устройства	Номер клеммы	Перемычки				Обозначение устройства	Номер клеммы	
	SK1	2			Черн	0,75	SK2	2	
	XT7	13			Кр	0,75	SA24	17	
	XT7	14			Кр	0,75	X24-1	14	
	XT7	2.1			Кр	0,75	X24-2	14	
	XT7	2.2			Кр	0,75	X24-3	10	
	XT7	2.3			Кр	0,75	SA25	17	
	XT7	2.4			Кр	0,75	X25-1	14	
	XT7	3.1			Кр	0,75	X25-2	14	
	XT7	3.2			Кр	0,75	X25-3	10	
	SA24	18			Бел	0,75	XT7	16	
	X24-1	13			Бел	0,75	XT7	15	
	X24-2	13			Бел	0,75	XT7	14	
	X24-3	9			Бел	0,75	XT7	13	
	SA25	18			Бел	0,75	XT7	12	
	X25-1	13			Бел	0,75	XT7	11	
	X25-2	13			Бел	0,75	XT7	10	
	X25-3	9			Бел	0,75	XT7	9	
	XT7	3.3			Кр	0,75	SA26	17	
	XT7	3.4			Кр	0,75	X26-1	14	
	XT7	4.1			Кр	0,75	X26-2	14	
	XT7	4.2			Кр	0,75	X26-3	10	
	XT7	4.3			Кр	0,75	SA27	17	
	XT7	4.4			Кр	0,75	X27-1	14	
	XT7	5.1			Кр	0,75	X27-2	14	
	XT7	5.2			Кр	0,75	X27-3	10	
	SA26	18			Бел	0,75	XT7	24	
Подпись и дата	X26-1	13			Бел	0,75	XT7	23	
	X26-2	13			Бел	0,75	XT7	22	
	X26-3	9			Бел	0,75	XT7	21	
	SA27	18			Бел	0,75	XT7	20	
	X27-1	13			Бел	0,75	XT7	19	
	X27-2	13			Бел	0,75	XT7	18	
	X27-3	9			Бел	0,75	XT7	17	
Инф.№ дубл.	XT7	5.3			Кр	0,75	SA28	17	
	XT7	5.4			Кр	0,75	X28-1	14	
	XT7	6.1			Кр	0,75	X28-2	14	
	XT7	6.2			Кр	0,75	X28-3	10	
	XT7	6.3			Кр	0,75	SA29	17	
Взаим. инф.	XT7	6.4			Кр	0,75	X29-1	14	
	XT7	7.1			Кр	0,75	X29-2	14	
	XT7	7.2			Кр	0,75	X29-3	10	
	SA28	18			Бел	0,75	XT7	32	
	X28-1	13			Бел	0,75	XT7	31	
	X28-2	13			Бел	0,75	XT7	30	
Подпись и дата	X28-3	9			Бел	0,75	XT7	29	
	SA29	18			Бел	0,75	XT7	28	
	X29-1	13			Бел	0,75	XT7	27	
	X29-2	13			Бел	0,75	XT7	26	
	X29-3	9			Бел	0,75	XT7	25	
	XT7	7.3			Кр	0,75	SA30	17	
Инф.№ подл.	XT7	7.4			Кр	0,75	X30-1	14	
						58252232.425200.0027.012.02.T34			Лист
									3
Изм	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

Обозначение провода	Откуда идет			Цвет провода	Сечение провода, мм2	Куда поступает		Примечание	
	Обозначение устройства	Номер клеммы	Перемычки			Обозначение устройства	Номер клеммы		
	ХТ7	8.1		Кр	0,75	Х30-2	14		
	ХТ7	8.2		Кр	0,75	Х30-3	10		
	SA30	18		Бел	0,75	ХТ7	36		
	Х30-1	13		Бел	0,75	ХТ7	35		
	Х30-2	13		Бел	0,75	ХТ7	34		
	Х30-3	9		Бел	0,75	ХТ7	33		
	ХТ24	1		Бел	4	SA24	13		
	ХТ24	2		Бел	4	SA24	1		
	ХТ24	3		Бел	4	SA24	5		
	ХТ24	4		Бел	4	SA24	9		
	ХТ24	5		Бел	4	Х24-2	4		
	ХТ24	6		Бел	4	Х24-1	2		
	ХТ24	7		Бел	4	Х24-2	8		
	ХТ24	8		Бел	4	Х24-1	6		
	ХТ24	9		Бел	4	Х24-2	12		
	ХТ24	10		Бел	4	Х24-1	10		
	ХТ24	11		Бел	4	SA24	16		
	ХТ24	12		Бел	4	SA24	4		
	ХТ24	13		Бел	4	SA24	8		
	ХТ24	14		Бел	4	SA24	12		
	Х24-1	1		Бел	4	R24	1		
	Х24-1	3		Бел	4	R24	2		
	Х24-1	5		Бел	4	R24	3		
	Х24-1	7		Бел	4	R24	4		
	Х24-1	9		Бел	4	R24	5		
	Х24-1	11		Бел	4	R24	6		
Подпись и дата	Х24-1	4		Бел	4	Х24-2	2		
	Х24-1	8		Бел	4	Х24-2	6		
	Х24-1	12		Бел	4	Х24-2	10		
	SA24	2		Бел	4	Х24-3	4		
Инф.№ дубл.	SA24	6		Бел	4	Х24-3	6		
	SA24	10		Бел	4	Х24-3	8		
	SA24	14		Бел	4	Х24-3	2		
	Х24-3	1		Бел	4	PIK24	10		
Взаим. инф.	Х24-3	3		Бел	4	PIK24	7		
	Х24-3	5		Бел	4	PIK24	8		
	Х24-3	7		Бел	4	PIK24	9		
	Х24-2	1		Бел	4	PIK24	1		
Подпись и дата	Х24-2	3		Бел	4	PIK24	2		
	Х24-2	5		Бел	4	PIK24	3		
	Х24-2	7		Бел	4	PIK24	4		
	Х24-2	9		Бел	4	PIK24	5		
Инф.№ подл.	Х24-2	11		Бел	4	PIK24	6		
	ХТ25	1		Бел	4	SA25	13		
	ХТ25	2		Бел	4	SA25	1		
	ХТ25	3		Бел	4	SA25	5		
	ХТ25	4		Бел	4	SA25	9		
	ХТ25	5		Бел	4	Х25-2	4		
	ХТ25	6		Бел	4	Х25-1	2		
	ХТ25	7		Бел	4	Х25-2	8		
	ХТ25	8		Бел	4	Х25-1	6		
	ХТ25	9		Бел	4	Х25-2	12		
	ХТ25	10		Бел	4	Х25-1	10		
Инф.№ подл.							58252232.425200.0027.012.02.Т34		Лист
									4
	Изм	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

		Обозначение провода	Откуда идет			Цвет провода	Сечение провода, мм2	Куда поступает		Примечание		
			Обозначение устройства	Номер клеммы	Перемычки			Обозначение устройства	Номер клеммы			
		XT25	11			Бел	4	SA25	16			
		XT25	12			Бел	4	SA25	4			
		XT25	13			Бел	4	SA25	8			
		XT25	14			Бел	4	SA25	12			
		X25-1	1			Бел	4	R25	1			
		X25-1	3			Бел	4	R25	2			
		X25-1	5			Бел	4	R25	3			
		X25-1	7			Бел	4	R25	4			
		X25-1	9			Бел	4	R25	5			
		X25-1	11			Бел	4	R25	6			
		X25-1	4			Бел	4	X25-2	2			
		X25-1	8			Бел	4	X25-2	6			
		X25-1	12			Бел	4	X25-2	10			
		SA25	2			Бел	4	X25-3	4			
		SA25	6			Бел	4	X25-3	6			
		SA25	10			Бел	4	X25-3	8			
		SA25	14			Бел	4	X25-3	2			
		X25-3	1			Бел	4	PIK25	10			
		X25-3	3			Бел	4	PIK25	7			
		X25-3	5			Бел	4	PIK25	8			
		X25-3	7			Бел	4	PIK25	9			
		X25-2	1			Бел	4	PIK25	1			
		X25-2	3			Бел	4	PIK25	2			
		X25-2	5			Бел	4	PIK25	3			
		X25-2	7			Бел	4	PIK25	4			
		X25-2	9			Бел	4	PIK25	5			
		X25-2	11			Бел	4	PIK25	6			
		Подпись и дата		XT26	1			Бел	4	SA26	13	
				XT26	2			Бел	4	SA26	1	
				XT26	3			Бел	4	SA26	5	
XT26	4					Бел	4	SA26	9			
XT26	5					Бел	4	X26-2	4			
XT26	6					Бел	4	X26-1	2			
XT26	7					Бел	4	X26-2	8			
Инф.№ дубл.		XT26	8			Бел	4	X26-1	6			
		XT26	9			Бел	4	X26-2	12			
		XT26	10			Бел	4	X26-1	10			
		XT26	11			Бел	4	SA26	16			
		XT26	12			Бел	4	SA26	4			
Взам. инф.		XT26	13			Бел	4	SA26	8			
		XT26	14			Бел	4	SA26	12			
		X26-1	1			Бел	4	R26	1			
		X26-1	3			Бел	4	R26	2			
		X26-1	5			Бел	4	R26	3			
		X26-1	7			Бел	4	R26	4			
		X26-1	9			Бел	4	R26	5			
Подпись и дата		X26-1	11			Бел	4	R26	6			
		X26-1	4			Бел	4	X26-2	2			
		X26-1	8			Бел	4	X26-2	6			
		X26-1	12			Бел	4	X26-2	10			
		SA26	2			Бел	4	X26-3	4			
		SA26	6			Бел	4	X26-3	6			
		SA26	10			Бел	4	X26-3	8			
Инф.№ подл.		SA26	14			Бел	4	X26-3	2			
Инф.№ подл.										Лист		
		58252232.425200.0027.012.02.ТЭ4								5		
		Изм	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

		Обозначение провода	Откуда идет				Цвет провода	Сечение провода, мм2	Куда поступает		Примечание
			Обозначение устройства	Номер клеммы	Перемычки				Обозначение устройства	Номер клеммы	
Инф.№ подл.	Подпись и дата	X26-3	1			Бел	4	PIK26	10		
		X26-3	3			Бел	4	PIK26	7		
		X26-3	5			Бел	4	PIK26	8		
		X26-3	7			Бел	4	PIK26	9		
		X26-2	1			Бел	4	PIK26	1		
		X26-2	3			Бел	4	PIK26	2		
		X26-2	5			Бел	4	PIK26	3		
		X26-2	7			Бел	4	PIK26	4		
		X26-2	9			Бел	4	PIK26	5		
		X26-2	11			Бел	4	PIK26	6		
		XT27	1			Бел	4	SA27	13		
		XT27	2			Бел	4	SA27	1		
		XT27	3			Бел	4	SA27	5		
		XT27	4			Бел	4	SA27	9		
		XT27	5			Бел	4	X27-2	4		
		XT27	6			Бел	4	X27-1	2		
		XT27	7			Бел	4	X27-2	8		
		XT27	8			Бел	4	X27-1	6		
		XT27	9			Бел	4	X27-2	12		
		XT27	10			Бел	4	X27-1	10		
		XT27	11			Бел	4	SA27	16		
		XT27	12			Бел	4	SA27	4		
		XT27	13			Бел	4	SA27	8		
		XT27	14			Бел	4	SA27	12		
		X27-1	1			Бел	4	R27	1		
		X27-1	3			Бел	4	R27	2		
		X27-1	5			Бел	4	R27	3		
		X27-1	7			Бел	4	R27	4		
		X27-1	9			Бел	4	R27	5		
		X27-1	11			Бел	4	R27	6		
		X27-1	4			Бел	4	X27-2	2		
		X27-1	8			Бел	4	X27-2	6		
		X27-1	12			Бел	4	X27-2	10		
		SA27	2			Бел	4	X27-3	4		
		SA27	6			Бел	4	X27-3	6		
		SA27	10			Бел	4	X27-3	8		
		SA27	14			Бел	4	X27-3	2		
		X27-3	1			Бел	4	PIK27	10		
		X27-3	3			Бел	4	PIK27	7		
		X27-3	5			Бел	4	PIK27	8		
		X27-3	7			Бел	4	PIK27	9		
		X27-2	1			Бел	4	PIK27	1		
		X27-2	3			Бел	4	PIK27	2		
		X27-2	5			Бел	4	PIK27	3		
		X27-2	7			Бел	4	PIK27	4		
		X27-2	9			Бел	4	PIK27	5		
		X27-2	11			Бел	4	PIK27	6		
		XT28	1			Бел	4	SA28	13		
		XT28	2			Бел	4	SA28	1		
		XT28	3			Бел	4	SA28	5		
		XT28	4			Бел	4	SA28	9		
		XT28	5			Бел	4	X28-2	4		
		XT28	6			Бел	4	X28-1	2		
Инф.№ подл.							58252232.425200.0027.012.02.ТЭ4				Лист
											6
	Изм	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

		Обозначение провода	Откуда идет			Цвет провода	Сечение провода, мм2	Куда поступает		Примечание
			Обозначение устройства	Номер клеммы	Перемычки			Обозначение устройства	Номер клеммы	
<div>Инф.№ подл.</div> <div>Подпись и дата</div> <div>Взаим. инф.</div> <div>Инф.№ дубл.</div> <div>Подпись и дата</div>		ХТ28	7		Бел	4	Х28-2	8		
		ХТ28	8		Бел	4	Х28-1	6		
		ХТ28	9		Бел	4	Х28-2	12		
		ХТ28	10		Бел	4	Х28-1	10		
		ХТ28	11		Бел	4	SA28	16		
		ХТ28	12		Бел	4	SA28	4		
		ХТ28	13		Бел	4	SA28	8		
		ХТ28	14		Бел	4	SA28	12		
		Х28-1	1		Бел	4	R28	1		
		Х28-1	3		Бел	4	R28	2		
		Х28-1	5		Бел	4	R28	3		
		Х28-1	7		Бел	4	R28	4		
		Х28-1	9		Бел	4	R28	5		
		Х28-1	11		Бел	4	R28	6		
		Х28-1	4		Бел	4	Х28-2	2		
		Х28-1	8		Бел	4	Х28-2	6		
		Х28-1	12		Бел	4	Х28-2	10		
		SA28	2		Бел	4	Х28-3	4		
		SA28	6		Бел	4	Х28-3	6		
		SA28	10		Бел	4	Х28-3	8		
		SA28	14		Бел	4	Х28-3	2		
		Х28-3	1		Бел	4	PIK28	10		
		Х28-3	3		Бел	4	PIK28	7		
		Х28-3	5		Бел	4	PIK28	8		
		Х28-3	7		Бел	4	PIK28	9		
		Х28-2	1		Бел	4	PIK28	1		
		Х28-2	3		Бел	4	PIK28	2		
		Х28-2	5		Бел	4	PIK28	3		
		Х28-2	7		Бел	4	PIK28	4		
		Х28-2	9		Бел	4	PIK28	5		
		Х28-2	11		Бел	4	PIK28	6		
			ХТ29	1		Бел	4	SA29	13	
			ХТ29	2		Бел	4	SA29	1	
			ХТ29	3		Бел	4	SA29	5	
			ХТ29	4		Бел	4	SA29	9	
			ХТ29	5		Бел	4	Х29-2	4	
			ХТ29	6		Бел	4	Х29-1	2	
			ХТ29	7		Бел	4	Х29-2	8	
			ХТ29	8		Бел	4	Х29-1	6	
			ХТ29	9		Бел	4	Х29-2	12	
			ХТ29	10		Бел	4	Х29-1	10	
			ХТ29	11		Бел	4	SA29	16	
			ХТ29	12		Бел	4	SA29	4	
			ХТ29	13		Бел	4	SA29	8	
			ХТ29	14		Бел	4	SA29	12	
			Х29-1	1		Бел	4	R29	1	
			Х29-1	3		Бел	4	R29	2	
			Х29-1	5		Бел	4	R29	3	
			Х29-1	7		Бел	4	R29	4	
			Х29-1	9		Бел	4	R29	5	
			Х29-1	11		Бел	4	R29	6	
			Х29-1	4		Бел	4	Х29-2	2	
			Х29-1	8		Бел	4	Х29-2	6	
			Х29-1	12		Бел	4	Х29-2	10	
	Инф.№ подл.									
						58252232.425200.0027.012.02.ТЗ4				Лист
Изм		Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

[illegible]

Обозначение провода	Откуда идет			Цвет провода	Сечение провода, мм2	Куда поступает		Примечание	
	Обозначение устройства	Номер клеммы	Перемычки			Обозначение устройства	Номер клеммы		
Кабели									
KP1	AU1	1			патч-корд	UTP Cat.5e	PIK24	Lan2	
KP2	AU1	2			патч-корд	UTP Cat.5e	PIK25	Lan2	
KP3	AU1	3			патч-корд	UTP Cat.5e	PIK26	Lan2	
KP4	AU1	4			патч-корд	UTP Cat.5e	PIK27	Lan2	
KP5	AU1	5			патч-корд	UTP Cat.5e	PIK28	Lan2	
KP6	AU1	6			патч-корд	UTP Cat.5e	PIK29	Lan2	
KP7	AU1	7			патч-корд	UTP Cat.5e	AA1	Lan2	
KP8	AU1	8			патч-корд	UTP Cat.5e	PIK30	Lan2	
KP9	AU1	9			патч-корд	UTP Cat.5e	EA1	1	
KP10	AU1	10			патч-корд	UTP Cat.5e	EA1	2	
KP11	AU1	11			патч-корд	UTP Cat.5e	EA1	3	
KP12	AU1	12			патч-корд	UTP Cat.5e	EA1	4	
KP13	AU1	13			патч-корд	UTP Cat.5e	EA1	5	
KP14	AU1	14			патч-корд	UTP Cat.5e	EA1	6	
KP15	AU1	15			патч-корд	UTP Cat.5e	EA1	7	
KP16	PIK24	Com2			патч-корд	UTP Cat.5e	PIK24-1	RS-485	
KP17	PIK25	Com2			патч-корд	UTP Cat.5e	PIK25-1	RS-485	
KP18	PIK26	Com2			патч-корд	UTP Cat.5e	PIK26-1	RS-485	
KP19	PIK27	Com2			патч-корд	UTP Cat.5e	PIK27-1	RS-485	
KP20	PIK28	Com2			патч-корд	UTP Cat.5e	PIK28-1	RS-485	
KP21	PIK29	Com2			патч-корд	UTP Cat.5e	PIK29-1	RS-485	
KP22	PIK30	Com2			патч-корд	UTP Cat.5e	PIK30-1	RS-485	
KP23	PIK24	Lan1			патч-корд	UTP Cat.5e	EA2	1	
KP24	PIK25	Lan1			патч-корд	UTP Cat.5e	EA2	2	
KP25	PIK26	Lan1			патч-корд	UTP Cat.5e	EA2	3	
KP26	PIK27	Lan1			патч-корд	UTP Cat.5e	EA2	4	
KP27	PIK28	Lan1			патч-корд	UTP Cat.5e	EA2	5	
KP28	PIK28	Lan1			патч-корд	UTP Cat.5e	EA2	6	
KP29	AA1	Lan1			патч-корд	UTP Cat.5e	EA2	7	
KP30	PIK30	Lan1			патч-корд	UTP Cat.5e	EA2	8	
WF1	AU1	GX1			патч-корд	UTP Cat.5e	AX1	Порт1	
Установить втычные перемычки: 1. ХТ0: 1-2, 3-4, 5-6; 2. ХТ3: 1-2, 3-4; 3. ХТ4: 1-4, 5-12; 4. ХТ5: 1-7, 8-14; 5. ХТ6: 1-2-3, 4-5-6; 6. ХТ7: 1-8									
Примечание: 1. Маркировку проводов выполнить зависимой двойной по ГОСТ Р 50509-93.									
						58252232.425200.0027.012.02.Т34			Лист
									9
Изм	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

Инф.№ подл.	Подпись и дата
Взаим. инф.	
Инф.№ дубл.	
Подпись и дата	